

## TECHNISCHES BULLETIN

### Thema: Desinfektions- Richtlinie für AURES Hardware

Dieses technische Bulletin beschreibt das vorgeschlagene Desinfektionsverfahren für AURES Hardwareprodukte in Bezug auf COVID-19.

#### Wichtige Vorsichtsmaßnahmen vor der Reinigung Ihres AURES-Produkts

- Schalten Sie das System stets aus und trennen Sie das Netzkabel.
- Wählen Sie nur weiche, nicht kratzende (nicht-abrasive) Reinigungstücher. Die beste Wahl ist ein Mikrofasertuch.
- Sprühen oder gießen Sie die desinfizierende Flüssigkeit niemals direkt auf das Produkt. Benässen Sie zunächst das Tuch und stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit aus dem Tuch tropft.

#### Empfohlene Desinfektionsprodukte der WHO und getestet von AURES:

Desinfektionsprodukt	Aktion	Notwendige Vorsichtsmaßnahmen
Isopropylalkohol 70-75%	Einmalige Anwendung	Brennbar. Fernhalten von Hitze oder Feuer
Verdünnte (1:99) Bleichmittel (nicht empfohlen, wenn Ihr Touchscreen eine Anti-Glare (AG) Beschichtung hat)	Erfordert Reinigung mit Wasser nach der Desinfektion	Für angemessene Belüftung sorgen

#### Reinigungs-/Desinfektionsverfahren

1. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzkabel.

Stellen Sie sicher, dass es kein Feuer oder Hitze in der Nähe gibt wenn Sie Alkohol verwenden.

Stellen Sie sicher, dass stets für eine ausreichende Belüftung gesorgt ist, wenn Sie Bleichmittel verwenden.

2. Befeuchten Sie ein sauberes Mikrofasertuch mit Ihrem gewählten Desinfektionsmittel. **Bringen Sie das Desinfektionsmittel niemals direkt auf das System auf. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit aus dem Tuch tropft.**

3. Desinfizieren Sie die Oberflächen des Produkts beginnend mit dem Touchscreen, da es sich hierbei um den Bereich handelt, der am meisten berührt wird.

4. Wiederholen Sie Schritt 3, wenn Sie eine Bleichlösung verwendet haben, aber dieses Mal mit einem Tuch welches mit sauberem Wasser befeuchtet wurde. **Stellen Sie sicher, dass kein Wasser aus dem Tuch tropft.**

5. Lassen Sie das System trocknen, bevor Sie die Stromversorgung wieder anschließen.

**Von der Verwendung anderer Desinfektions-Produkte wird abgeraten.**